

Vejledning



Comfort Light

Design and development by



Hassellunden 16
2765 Smørum
Denmark
www.dcscandinavia.dk

DK Monteringsvejledning af Comfort Light

Montage skal foretages af professionelt værksted.
For ikke at beskadige ledningsnet samt isoleringer,
skal berøring med skarpe kanter undgås.
Montagevejledningen skal følges.

Alle afmonteret dele skal påmonteres efter bilfabrikantens
foreskrifter. Vær opmærksom på at kabler og samlinger
placeres korrekt og præcist og ikke kommer i klemme.

MODEL



FORD Fiesta

Kun til biler med DRL

VARENUMMER


CL13-1401

Automatisk lysstyring






40 min.




- 1 DCS-CL-91 Plug'n'Play ledningsnet
- 2 Lyssensor
- 3 Styreenhed
- 4 Krympeflex
- 5 Relæ
- 6 Dobbelt sikringsholder

OVERSIGT



Afmonter positiv pol på batteriet




2




Afmonter lyskontakten til venstre for rattet

3




Afmonter stikket på lyskontakten, således at terminalerne kan afmonteres som vist på billede 4+5+6+7


FORD FIESTA




Afmonter ledning fra **pin 1** og indsæt **lilla** fra DCS-CL-91.



Afmonter ledning fra **pin 2** og indsæt **blå** fra DCS-CL-91.



Afmonter ledning fra **pin 5** og indsæt **sort** fra DCS-CL-91.



Monter den røde ledning på klemme 15 (+15)
Brug evt. medfølgende dobbelt sikringsholder
i sikringsboksen.

8




Afmonter beklædningen på A stolpen og monter lyssensoren i øverste venstre hjørne af forruden.

9




Vær opmærksom på at sensoren har "frit" udsyn gennem forruden.

10





■ Monter batteripolen.



TEST

■ Test lysautomatikken inden bilen afleveres til kunden

FUNKTIONSTEST



BESKRIVELSE AF SYSTEMET

En optisk sensor er monteret i forruden. Denne registrerer hele tiden lysniveauet. Nedenstående indstilling er fabriksindstillingen. Det anbefales at denne fastholdes.

Når lysstyrken falder til mindre en 1.000 lux, vil den elektroniske styreenhed aktivere bilens forlygter og baglygter automatisk.

Når lyset når tilbage til 1.500 lux, slukkes lysene automatisk på mindre end 20 sekunder.

Systemet kan nemt slås fra for at vende tilbage til manuel drift ved hjælp af tænd/sluk knappen på sensoren.

Vær opmærksom på, hvis lysstyrken er mellem 1.000 og 1.500 lux vil bilens kørellys være aktivt. Falder lysstyrken til under 1.000 lux f.eks. ved kørsel ind i en tunnel, vil automatikken aktivere bilens forlygter og baglygter øjeblikkeligt. Når bilen forlader tunnelen igen, vil automatikken fastholde at bilens forlygter og baglygter er aktiveret, hvis lysstyrken fortsat er under 1.500 lux, selvom bilens forlygter og baglygter ikke var aktiveret da man kørte ind i tunnelen.

Ønskes en anden følsomhed end den fra fabrikken, kan følsomheden justeret på denne justerings skrue.

